

専用ピッチャーの固定金具・インペラ脱着について

<専用ピッチャー>

固定金具・インペラあり




<専用ピッチャー分解後>


①固定金具・インペラなし



②固定金具




③インペラ




<取り外し>

反時計回りに固定金具を回してインペラを外します



<取り付け>

時計回りに固定金具を回してインペラを固定します



※固定金具は強く締めすぎないでください。
次回外す時に外しづらくなり、ピッチャーの破損につながります。